
[MUTE BOARD]
[SWITCH BOARD]
MD BLOCK
M101 CAPSTAN/ REEL MOTOR
PL101 KEYOFF-PL
CNP401 8P
S101 FF/REW
S102 PACK-IN
S103 P/M
CNP402 5P
XP101 PLAYBACK HEAD
Q452 UN2211
Q453 1SS119TD
Q457 UN2111
Q458 BTC144EK
Q457,458 TAPE ON SW
IC201 μPD75518 SYSTEM CONTROL
IC301 EQ AMP
IC302 AMP
IC304 RADIO/TAPE/AUX SELECTOR
IC310 MIX/TONE AMP
IC410 MIX/TONE AMP
IC301 (1/2) BA328F
IC301 (2/2) BA328F
IC302 (1/2) RC4558PS
IC302 (2/2) RC4558PS
IC304 μPD4052BG
IC310 (1/2) RC4558PS
IC310 (2/2) RC4558PS
IC410 (1/2) RC4558PS
IC410 (2/2) RC4558PS
COLOR
MUTE
AUX-MUTE
BOLBY ON/OFF
BOLBY B/C
ANT-REM
AMS-PL
MB-POWER
LCD-INH
LCD-DATA
LCD-CLK
LCD-CE
VOL-CE
PLL-CE
CLOCK
DATA-OUT
PLL-IN
NOR/nTL
PACK-IN
<L.CH-OUT>
<R.CH-OUT>
<PACK-IN>
<FF/REW>
<N/R>
<MUTE>
<SV>
<5V>
<POWER-ON8.5V>
<P-ON5V>
<P-ON8.5>
<AUDIO-ON8>
<B.U>
<L>
<R>